



5 Remova a película da fita.  
Retire el adhesivo de la cinta.



Fixar o apoio no verso do televisor.  
Fijar el apoyo en la parte posterior de la TV.

6 Utilize uma das 3 opções oferecidas (F), conforme a furação de sua TV.

### IMPORTANTE

Os modelos de parafusos oferecidos atendem a grande maioria dos modelos de TV existente no mercado. Quaisquer dúvidas, ligar no Tel.: (11) 2246-0222.

Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar a TV. A Brasforma não se responsabiliza por acidentes ocorridos.

Utilice una de las 3 opciones (F), ofrecidas conforme la perforación de su TV.

### IMPORTANTE

Los modelos de los tornillos ofrece satisfacer la inmensa mayoría de los modelos de televisor en el mercado, seguidas dudas conectar Tel.: (11) 2246-0222.

No apertá los tornillos con muita fuerza. Si lohace, podrá hacer daños en la television. Brasforma no es responsable por posibles accidentes que puedan ocurrir.

